



Funkce telefonu

Znázornění zařízení Cisco IP telefon 7841.

- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Tlačítka linek a funkcí
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigace (navigační kruh a tlačítko **Vybrat**)
- ⑤ Přidržení hovoru, přepojení a konference
- ⑥ Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu
- ⑦ Hlasová pošta, aplikace a adresář
- ⑧ Hlasitost

Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete zobrazit hovory na lince nebo použít funkce, jako je rychlá volba.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvale svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – přidržený hovor
- Trvale svítící žlutá – používá se soukromá linka
- Blikající žlutá – příchozí hovor
- Trvale svítící červená – používá se vzdálená linka
- Blikající červená – přidržená vzdálená linka

Provést hovor

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijmout hovor

Stiskněte žlutě blikající tlačítko linky.

Přidržet hovor

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet** .
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

Zobrazit poslední hovory

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Přejděte na položku **Poslední** a vyberte ji.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.


Přidání dalšího účastníka k hovoru (7811)

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Stiskněte tlačítko **Hovory**, vyberte přidržený hovor a stiskněte tlačítko **Ano**.


Přidání dalšího účastníka k hovoru (7821, 7841, 7861)

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Vyberte přidržený hovor a stiskněte tlačítko **Ano**.

Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Z hovoru, který není přidrženy, stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Transfer** (Přepojit).


Zavolat pomocí náhlavní soupravy

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

Zavolat pomocí hlasitého odposlechu

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

Ztlumení mikrofону

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


Přehrát hlasové zprávy

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **PřesmVše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová pošta**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.

Nastavení hlasitosti hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


Nastavení hlasitosti zvonění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte linku.
4. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
5. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Použít**.

Nastavení obrazovky Kontrast

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Kontrast**.
3. Stisknutím tlačítka nahoru kontrast zvýšíte a stisknutím dolů jej snížíte.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Nastavení obrazovky Podsvícení

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Podsvícení**.
3. Chcete-li zapnout podsvícení, stiskněte tlačítko **Zapnuto**, chcete-li podsvícení vypnout, stiskněte tlačítko **Vypnuto**.

Uživatelská příručka

Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

